

Jak zaměřit otvor pro dveře a zárubně

Výška stavebního otvoru se měří od "čisté podlahy", tzn. od hotové podlahy – koberce, dlažby ... Montáž zárubní tedy přichází při stavbě na řadu až téměř nakonec, když jsou hotové malby, případně obklady a podlahy.

Dveře a zárubně nabízíme v základních rozměrech:

šířka 60, 70, 80 a 90 cm x výška 197 cm

Pokud se rozměry vašeho stavebního otvoru vymykají těm standardním je potřeba otvor změřit a vyrobit přesně na míru tzv. **atypické dveře+ atypické obložkové zárubně**

Standardní rozměry dveří :

Šířka dveří (cm)	Šířka stavebního otvoru (cm)	Výška stavebního otvoru (cm)
90	98-100	201-203
80	88-90	201-203
70	78-80	201-203
60	68-70	201-203

